



# 50 Funkgeräte

## Motorola GP 360



### Funkgeräte GP 360

Wir besitzen 50 moderne Funkgeräte des Typs GP 360 von Motorola. Diese kompakten Profigeräte haben eine Reichweite von rund 10 Kilometern und eine Einsatzdauer von ca. 8 – 10 Stunden, je nach den äusseren Bedingungen.

Alle Funkgeräte sind standartmässig mit einem Handmikrofon ausgerüstet und werden auf Wunsch auch vermietet.



↑ 6-fach Ladestation (9 Stk.)  
Einzel-Ladestation (12 Stk.) →



# Funkgeräte GP 360



**Standartmässiges Handmikrofon** mit Zubehörbuchse (3.5 mm Stecker) für Ohrhörer oder FBI-Garnitur

## Programmierung des Kanalwahlschalters:

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| <b>Kanal 1:</b>      | 456.5500 MHz            |
| <b>Kanal 2:</b>      | 464.5625 MHz            |
| <b>Pilotton:</b>     | 85.4 MHz                |
| <b>Funk 1:</b>       | Technischer Leiter      |
| <b>Funk 2:</b>       | Einsatzzentrale         |
| <b>Funk 3:</b>       | Aktueller Einsatzleiter |
| <b>Funk 4:</b>       | Einsatzleiter-Stv.      |
| <b>Funk 5:</b>       | Materialchef            |
| <b>Funk 6:</b>       | Fahrzeugchef            |
| <b>Funk 7:</b>       | Präsident               |
| <b>Funk 8:</b>       | Ersatzfahrzeug          |
| <b>Funk 9:</b>       | Reserve                 |
| <b>Funk 10 - 52:</b> | 42 Einzelgeräte         |

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| <b>Standartkanal 1</b> | (Spezielle Programmierung) |
| <b>Ausweichkanal 2</b> | (Spezielle Programmierung) |
| <b>RX und TX</b>       | (Spezielle Programmierung) |
|                        | (Spezielle Programmierung) |
|                        | (Spezielle Programmierung) |
|                        | (Spezielle Programmierung) |
|                        | (Spezielle Programmierung) |
|                        | (Spezielle Programmierung) |
|                        | (Spezielle Programmierung) |
|                        | (Spezielle Programmierung) |
|                        | (Standart-Programmierung)  |



## Funktionen:

|  |                        |
|--|------------------------|
| <b>Orange Taste:</b>                               | <b>Notruf-Funktion</b> |
| <b>Selektivruf:</b>                                | <b>Nur Geräte 1-9</b>  |
| <b>Taste <input checked="" type="checkbox"/> :</b> | <b>Abbruchtaste</b>    |

Ruf an alle Geräte (wenn auf demselben Kanal)  
 Taste  2x drücken: mit **↑ ↓** Ruf an Funk 1-9  
 Zum Verlassen des Menüs



# Funk-Zubehör

## 6-fach Ladestation

## Lederetui



### Ledertasche mit Gurthalter:

Demontage: Falls das Funkgerät am Gurthalter befestigt ist: Funkgerät auf den Kopf drehen und nach oben aus dem Gürtelclip heben. Danach die Ledertasche entfernen. Dazu das Funkgerät an den beiden schmalen Seiten festhalten und die Ledertasche nach unten wegziehen. Achtung: Bitte das Funkgerät nicht an der Antenne aus dem Etui ziehen! (siehe Bild oben)

### Akku-Wechsel:


Funkgerät auf die Rückseite drehen, Akku gegen das Gehäuse drücken und gleichzeitig beide Schieber auf den Aussenseiten nach unten schieben. Danach kann der Akku nach oben / aussen entfernt werden.

Anschliessend den Akku mit den Kontakten nach links in das Ladegerät stecken (bitte immer ganz links in den Ladeschacht einschieben!) Sobald die LED-Lampe am Ladegerät brennt, wird das Funkgerät geladen. Hinweis: Die Ladezeit beträgt je nach Entladezustand ca. 4 - 8 Stunden.



### LED-Anzeige bei den Ladestationen:

|              |   |
|--------------|---|
| <b>Rot:</b>  | Akku wird geladen                                   |
| <b>Rot:</b>  | blinkend: Akku defekt                               |
| <b>Gelb:</b> | Gerät oder Akku überhitzt; Ladepause                |
| <b>Grün:</b> | blinkend: Akku 90% geladen, bereit für den Gebrauch |
| <b>Grün:</b> | Akku 100% geladen, regelmässige Erhaltungsladung    |



### Zubehör beim CEVI-Verkehrsdienst zu Motorola GP 360:

|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>Akku dünn:</b>    | Lithium-Ionen Akku, 1500 mAh, reicht für ca. 14 Stunden, 400 Ladezyklen |
| <b>Akku dick:</b>    | Nickel-Metall-Hydrid Akku, 1400 mAh, für ca. 10 Stunden, 400 Ladezyklen |
| <b>Antenne dünn:</b> | Flexible Gummi-Antenne, ideal für grosse Distanzen                      |
| <b>Antenne kurz:</b> | Gummi-Kurzantenne für kleinere Distanzen                                |
| <b>Handmikrofon:</b> | Mit Sprechtaaste und Steckbuchse für Ohrhörer oder FBI-Garnitur         |
| <b>Ohrhörer: *</b>   | Zum Einstecken am Handmikrofon; das Mikrofon wird dabei ausgeschaltet   |